



Quota di Serraggio  
 $a = \text{nr. piastre} \times 3,07 \text{ mm}$

N. Piastre	Lunghezza Complessiva L (mm)	Lunghezza Guidapiastre (mm)	Lunghezza Tiranti corti (mm)	Lunghezza Tiranti lunghi (mm)
0-61	773	640	300	500
62-113	1103	970	500	700
114-156	1383	1250	700	1000
157-200	1633	1500	1000	1250
201-250	1883	1750	1000	1500
251-300	2233	2100	1250	2000

Pos. Sck. Benennung Part. suoni. denominazione (Verwendungsbezeichnung)		Werkstoff material (Toleranzen)		Norm. AD-M Zeichn.Nr. cert. Drawing no.		Bestell-Nr. Code	
		Date		Date		Date	
		Begr. 14.11.02		Begr. 14.11.02		Begr. 14.11.02	
		Norm.		Norm.		Norm.	
		UNEX 11		UNEX 11		UNEX 11	
Zust. Änderung		Datum		Datum		Datum	
		Ersatz für:		Ersatz für:		Ersatz für:	
		PGT82, 10 bar		PGT82, 10 bar		PGT82, 10 bar	
		Disegno		Disegno		Disegno	
		telajo per 10 bar		telajo per 10 bar		telajo per 10 bar	
		Blatt		Blatt		Blatt	
		Blätter		Blätter		Blätter	